

# SKELETON® V

Desinfectante de amplio espectro

## DESCRIPCIÓN

Eficaz desinfectante de amplio espectro de acción, activo contra bacterias, esporas, hongos y virus. Eficacia bactericida a los 15 minutos frente a Salmonellas (*Enteriditis* y *Typhimurium*) y *Campylobacter Jejuni*.

## USO

→ **Desinfección de contacto:** 0,8-1% (8-10 gr/l agua). Pulverizar a baja presión 200-300 ml de disolución/m<sup>2</sup> superficie.

→ **Desinfección aérea:** 0,8% (8 gr/l agua). Nebulización en frío mediante atomizador, aplicar 1 litro de disolución por cada 200 m<sup>3</sup>. Se recomienda un plazo de seguridad de 3 horas para la entrada de animales y personas.

→ **Desinfección de vehículos y equipos:** 0,8-1% (8-10 gr/l agua). Pulverizar a baja presión.

→ **Pediluvios, vados sanitarios y arcos de desinfección:** 0,8% (8 gr/l de agua). Reponer cada 3 días la solución preparada o cuando contenga restos de suciedad.

→ **Termonebulización:** 2-4%. Diluir propilenglicol/isopropanol al 15%.

## COMPOSICIÓN

Mezcla estabilizada de compuestos peroxidados, ácidos orgánicos, tensoactivos y surfactantes en forma de polvo hidrosoluble.

## FORMATO

Envases de 2 y 5 kg.

## VENTAJAS

- ✓ Amplio espectro de acción frente a virus, bacterias y hongos.
- ✓ Acción en todo tipo de superficies, incluidas las porosas.
- ✓ Propiedades tensoactivas de arrastre.
- ✓ No corrosivo.
- ✓ No deja residuos en las superficies desinfectadas.
- ✓ Rápida acción, 15 minutos.
- ✓ Indica mediante viraje de color el período de efectividad de la disolución desinfectante.

SKELETON® V

Desinfectante de  
amplio espectro



Un producto de

**OEP**  
**Optimal Essence Productions**

Parc Científic i Tecnològic  
Agroalimentari de Lleida

Parc de Gardeny,  
Edificio Incuba-Oficina 9

25003 Lleida

+34 973 26 43 77

info@oep.es • www.oep.es